

Edirol Mode d'emploi

1. Enregistrer avec l'enregistreur Edirol

1. Avant de partir enregistrer, vérifier le niveau de la batterie (témoin à droite en bas de l'écran)
2. Pour enclencher l'appareil le bouton se trouve sur le côté droite !
3. Pour enregistrer,
 - a. presser sur la touche « rec »
 - b. une lumière rouge clignote autour de ce bouton rec
 - c. pour démarrer presser sur le bouton Play ▶ (en dessus de rec)
4. Pour stopper l'enregistrement soit :
 - a. presser « stop » → quand on lancera avec la touche « rec » un nouvel enregistrement, cela créera un nouveau fichier.
 - b. presser « play pause » l'appareil est en pause (la lumière rouge clignote) lorsque l'on redémarre l'enregistrement celui-ci se fait sur le même fichier
5. après l'enregistrement ne pas oublier d'éteindre l'appareil



2. Transférer les enregistrements sur

Pour transférer les fichiers opérer comme suit :

1. Enclencher l'appareil
2. Tirer le couvercle du socle de l'appareil délicatement !!!
3. Brancher la prise usb sur l'ordinateur et sur l'Edirol
4. L'Edirol apparaît sur le bureau de l'ordinateur (comme une clé USB)
5. Glisser les fichiers sur le bureau
6. Une fois les fichiers copiés, vider la mémoire de l'Edirol (en glissant les fichiers de l'Edirol dans la corbeille puis vider la corbeille)

C contrôler les réglages au dos de l'appareil

Vérifier que les boutons au dos de l'appareil soient réglés comme ci-dessous :



1. « hold » = sur la gauche (off)
2. Limiter/AGC = on
3. Plug-in Power = off
4. low cut = on
1. 5 Mic gain = H