

Roland R05 Mode d'emploi

1. Enregistrer avec l'enregistreur Roland R 05

1. Avant de partir enregistrer, vérifier le niveau de la batterie (témoin à droite en bas de l'écran)
2. Pour enclencher l'appareil le bouton se trouve sur le côté droite ! le maintenir « tiré » sur power quelques secondes et l'appareil s'enclenche (idem pour l'éteindre).
3. Pour enregistrer,
 - a. presser sur la touche « rec »
 - b. une lumière rouge clignote autour de ce bouton rec
 - c. pour démarrer presser sur le bouton Play ▶ (en dessus de rec)
4. Pour stopper l'enregistrement soit :
 - a. presser « stop » → quand on lancera avec la touche « rec » un nouvel enregistrement, cela créera un nouveau fichier.
 - b. presser « play pause » l'appareil est en pause (la lumière rouge clignote) lorsque l'on redémarre l'enregistrement celui-ci se fait sur le même fichier
5. après l'enregistrement ne pas oublier d'éteindre l'appareil



2. Transférer les enregistrements sur


Pour transférer les fichiers opérer comme suit :

1. Enclencher l'appareil
2. Brancher le câble usb (dans la poche avant de la sacoche) sur l'ordinateur et sur l'enregistreur (prise sur le côté gauche)
3. L'enregistreur apparaît sur le bureau de l'ordinateur (comme une clé USB)
4. Glisser les fichiers sur le bureau
5. Une fois les fichiers copiés, vider la mémoire de l'enregistreur (en glissant les fichiers de l'enregistreur dans la corbeille puis vider la corbeille)

3. contrôler les réglages au dos de l'appareil

Vérifier que les boutons au dos de l'appareil soient réglés comme ci-dessous :

1. Mic gain → sur H
2. Limiter → sur On
3. low cut = On



4. changement des piles

Oter la fourre de protection :

Au dos de l'appareil ôter le couvercle

Remplacer les piles (modèle AA LR6)
Attention les piles fournies ne sont pas rechargeables !

